0920-678

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí	Ochranné pásmo	Výška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV	**7 m od krajního vodiče**	**maximálně 3 m**
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV	**12 m od krajního vodiče**	**maximálně 3 m**
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně	**1 m od krajního kabelu**	**nesmí být žádný porost**

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí	Bezpečná vzdálenost pro práci	Vzdálenost porostu od vedení
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)	**1 m od vedení**	**alespoň 2 m**
Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)	**2 m od vedení**	**alespoň 3,5 m**
Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)	**3 m od vedení**	**alespoň 4,5 m**

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, s.r.o., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům **udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m** po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude nadále odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, s.r.o., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny další potřebné informace o způsobu provedení ořezu či odstranění dřeviny.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně. Pomocí QR kódu níže si zobrazíte video s návodem, jak správně ořez provést:

Pro případné další informace volejte **Nonstop linku EG.D 800 22 55 77**, nebo navštivte **www.egd.cz**.